

Externí akumulátor SUP Star Pump X

Popis přístroje



1. Tlačítko vypnutí/zapnutí
2. LED indikátor kapacity akumulátoru
3. Zásuvka 12V (autozapalovač)
4. Vstup pro konektor nabíječky
5. Nabíječka

Akumulátorem STAR X lze napájet přístroje, které umožňují zapojení do autozásuvky 12V.

Výstupní hodnoty akumulátoru jsou 12V/15A. Nepřipojujte přístroje s vyšším příkonem než s doporučeným.

Kapacita akumulátoru je 6000 mAh. Při použití s pumpami STAR 6,7,8 tato kapacita vystačí nafouknutí zhruba 5 středně velkých paddleboardů na tlak 15psi

Indikátor obsahuje 4 dílky po 25% kapacity akumulátoru. Jakmile kapacita klesne k 25%, připojte k akumulátoru nabíječku a nabijte jej do plné kapacity. Akumulátor má ochranu proti nadměrnému vybití a nabití, která zajišťuje dlouhou životnost baterie.

Tento výrobek obsahuje článek Li-ion. Za účelem zachování přírodních zdrojů akumulátory recyklujte nebo je likvidujte podle předpisu. Poradte se na svém místním úřadě pro likvidaci odpadu, jaké jsou možnosti recyklace a/ nebo likvidace.

Pozor

Pumpy při provozu umístěte na rovném podkladu a zajistěte volný přístup vzduchu do spodních nasávacích otvorů. Neodpojujte hadici během nafukování. Hadice je pod vysokým tlakem a může způsobit poranění. Nenechávejte pumpy v provozu déle než 15 minut z důvodu možného přehřátí motoru. Po 15 minutách chodu je třeba pumpy nechat 30 minut vychladnout.

Nepoužívejte pumpy, pokud je některá jejich součást poškozena.

Pumpy nevystavujte kontaktu s vodou.

Během provozu nenechávejte pumpy bez dohledu.

Pumpy chraňte před dětmi.

www.supstarpump.cz info@supstarpump.cz

FLOWSTOP s. r. o.

Čsl. tankistov 7169/100, 841 06 Bratislava, Slovensko
IČO: 55 478 719 DIČ: 2122002443